

**Micro5 : Bouton télécommande EUCHNER**

- Avec la porte ouverte :
  - Déplacements en mode manuel de la CNC/SCARA/Cloison
  - [4 axes] Ouverture/fermeture des pinces YERLY
- Après un arrêt d'urgence :
- *Maintien pendant 2 secondes* → Ouverture des portes

Dans « Page principale »

- Forçage du homing (re-homing) de la CNC

Dans « CNC manager » ou « SCARA manager »

- Forçage du déplacement de la cloison (sans SCARA référencé)
- Déplacement haut/bas du magasin du palpeur

Dans « SCARA manager »

- Lancement de la commande « Launch tools charging »
- Lancement de la commande « Launch control tools»

Dans « SCARA manager » >> « Teaching manager »

- Effacement des positions du SCARA
- Copie des positions « de base » du SCARA